


# Table des matières

1	$\operatorname{Intr}$	oducti	on	2
	1.1	Spécifi	cation de la machine à café	2
	1.2	Spécifi	cation technique de la machine à café	7
2	Obj	ectifs o	de tests	8
3	Dét	ails de	tests 1	1
	3.1	Upper	Tester	2
4	Rap	port d	e test 1	4
5	Out	il de te	est 1	7
	5.1	Remise	e du projet	8
$\mathbf{A}$	Prin	nitives	UT de la machine à café	8
	A.1	Initiali	sations	8
		A.1.1	Initialisation	8
		A.1.2	Nombre de sucres	9
		A.1.3	Nombre de gobelets	9
		A.1.4	Nombre de boissons	9
	A.2	Inform	ations	0
		A.2.1	Informations générales	0
		A.2.2	Affichage	2
	A.3	Sélecti		2
		A.3.1	Sélection de boisson	2
		A.3.2	Sélection du nombre d'unités de sucre	3
		A.3.3	Valider la boisson	4
		A.3.4	Insérer une pièce	4
		A.3.5	Récupérer la boisson	5
		A.3.6	Récupérer la monnaie	5
	A.4	Indica	tions	5

В	Configurat	tion de la mach	ir	ıe	à	1 (	ca	fé											27
	A.4.3	Plus de boisson	•		•			•			•	•	•	•	•	•	•	•	26
	A.4.2	Plus de gobelet																	26
	A.4.1	Plus de sucre .																	25

## 1 Introduction



Le projet consiste à réaliser un outil de test permettant de vérifier le bon fonctionnement d'une machine à café. Avant de commencer à lire la suite, notez qu'il ne faut pas lire les annexes tant qu'il n'est pas indiqué qu'il est possible de le faire.

## 1.1 Spécification de la machine à café

La machine à café est composée de deux parties : CoffeeMachineDrinks à gauche et CoffeeMachineInput à droite (cf. Figure 1). CoffeeMachineDrinks permet de sélectionner une boisson. La sélection d'une boisson modifie la partie de droite qui affiche le prix de la boisson sélectionnée (cf. Figure 2). Une

Emilien Bourdy Page 2/27 30 mai 2022




FIGURE 1 – Composants de la machine à café

fois la boisson validée, l'utilisateur peut alors payer en insérant des pièces (cf. Figure 3). Une fois la boisson payée, l'utilisateur peut récupérer sa boisson et sa potentielle monnaie (cf. Figure 4). Lorsqu'une boisson est manquante, celle-ci ne peut plus être sélectionnée. De la même manière, on ne peut pas sélectionner plus de sucre que ce qui reste dans la machine à café, et lorsqu'il n'y a plus de gobelets, les boissons sont indisponibles (cf. Figures 5 à 7). Pour chaque boisson, il n'est pas possible d'avoir plus de dix unités de sucre. Enfin, il est possible de modifier la quantité de chaque boisson, ainsi que le nombre de gobelets et d'unités de sucre dans la machine. Notez que certaines boissons ne peuvent pas être sucrées.




FIGURE 2 – Boisson sélectionnée




FIGURE 3 – Boisson validée



FIGURE 4 – Boisson payée




FIGURE 5 - Soap est indisponible




Figure 6 – Le sucre est indisponible




FIGURE 7 – Il n'y a plus de gobelet

### 1.2 Spécification technique de la machine à café

- 1. Tant qu'aucune boisson n'est sélectionnée, aucun prix n'est affiché.
- 2. Tant qu'aucune boisson n'est sélectionnée, la boisson ne peut pas être validée.
- 3. Lorsqu'une boisson est sélectionnée, son prix est affiché.
- 4. Lorsqu'on sélectionne une boisson, puis une autre, le prix affiché est mis à jour.
- 5. Lorsqu'une boisson est sélectionnée, il est possible de sélectionner le taux de sucre.
- 6. Si une boisson n'a pas de sucre, le taux de sucre ne peut pas être modifié.
- 7. Le nombre d'unités de sucre ne peut pas être plus grand que 10.
- 8. Le nombre d'unités de sucre ne peut pas être plus petit que 0.
- 9. Tant qu'aucune boisson n'est validée, il n'est pas possible d'insérer de pièces.
- 10. Tant qu'aucune boisson n'est validée, il n'est pas possible de récupérer le rendu monnaie.
- 11. Tant qu'aucune boisson n'est validée, il n'est pas possible de récupérer de boisson.
- 12. Lorsqu'une boisson est validée, il n'est pas possible de sélectionner une boisson.
- 13. Lorsqu'une boisson est validée, il est possible d'insérer de la monnaie.
- 14. Tant que la boisson n'est pas entièrement payée, il n'est pas possible de récupérer le rendu monnaie.
- 15. Tant que la boisson n'est pas entièrement payée, il n'est pas possible de récupérer de boisson.
- 16. Tant que la boisson n'est pas entièrement payée, il n'est pas possible de sélectionner de boisson.
- 17. Lorsqu'une pièce est insérée, le prix restant à payer affiché est mis à jour.
- 18. Lorsque la boisson est entièrement payée, il n'est plus possible d'insérer de pièces.

- 19. Lorsqu'une boisson est entièrement payée, le texte affiché invite à récupérer la boisson.
- 20. Lorsque la boisson est entièrement payée, la boisson est disponible.
- 21. Si trop de pièces ont été insérées pour payer la boisson, le rendu monnaie est disponible.
- 22. Tant que la boisson n'est pas récupérée, il est impossible de sélectionner la boisson.
- 23. Tant qu'il reste de la monnaie à récupérer, il est impossible de sélectionner la boisson.
- 24. Lorsque la boisson est récupérée, s'il reste de la monnaie, le texte affiché invite à récupérer la monnaie.
- 25. Lorsqu'une boisson et le rendu monnaie sont récupérés, le nombre de gobelets est diminué de un.
- 26. Lorsqu'une boisson et le rendu monnaie sont récupérés, le nombre d'unité de sucre est diminué d'autant de sucre sélectionné.
- 27. Lorsqu'une boisson et le rendu monnaie sont récupérés, le nombre d'unité de sucre n'est pas diminué si la boisson ne peut pas avoir de sucre.
- 28. Lorsqu'une boisson est manquante, on ne peut pas la sélectionner.
- 29. Lorsqu'il n'y a plus de gobelet, on ne peut pas sélectionner de boisson.
- 30. On ne peut pas sélectionner plus de sucre que le nombre d'unité de sucre restant.
- 31. Il est possible pour une boisson donnée de sélectionner le nombre restant.
- 32. Il est possible de sélectionner le nombre d'unités de sucre restants.
- 33. Il est possible de sélectionner le nombre de gobelets restants.

## 2 Objectifs de tests

Lorsque l'on fait du test de conformité à un standard ou a une spécification, il faut commencer par faire des objectifs de tests (*Test Purpose* en anglais, et TP dans le reste du document). Ces TP ont pour but de pouvoir être utilisés par tout le monde et définir ce qui doit être testé sur l'équipement (appelé

IUT pour *Implementation Under Test*). Pour écrire ces TP, il faut donc prendre le standard ou la spécification, et faire un test dès qu'une situation est évaluable. Par exemple, des **doit**, **ne doit pas** etc. Un TP s'écrit tel que le Tableau 1. Avec :

- **TP Id** l'identifiant du TP. Un identifiant prend conventionnellement la forme TP/STD/SEC/.../TYPE-ID
  - STD est à remplacer par une abréviation du standard,
  - SEC/.../ est une succession d'abréviation de sections du standard,
  - TYPE peut valoir
    - BV pour un comportement valide,
    - B0 pour un comportement non valide dans le temps,
    - BI pour un comportement invalide,
    - TI pour un comportement lié à un timer.
  - ID un numéro.
- **Test objective** une description brève du TP.
- **Reference** les références au standard.
- PICS Selection les PICS que l'équipement à tester doit valider pour passer le test.
- **Initial conditions** les conditions initiales pour faire le test.
- Expected behavior le corps du test.

Différence entre B0 et BI : le fait de vouloir valider une boisson tant qu'aucune n'est sélectionnée est un B0. Le comportement (le fait d'appuyer sur valider) est non valide car la boisson n'est pas sélectionnée. Le fait de vouloir sélectionner une boisson qui n'existe pas est un BI, car elle n'existera jamais. Notez qu'il est aussi possible de rajouter une ligne Config Id si votre test nécessite certaines configurations. Ces configurations sont surtout utilisées lorsqu'il y a plusieurs équipements simulés en plus de l'IUT. Enfin, les PICS (Protocol Implementation Conformance Statement) sont des booléens qui correspondent à des fonctionnalités. Avant de passer les tests, le fournisseur de l'IUT devra indiquer quels PICS sont implémentés. Si un test n'a pas de fonctionnalité particulière, et donc faisable peu importe les fonctionnalités implémentées, alors le TP n'aura pas de sélection de PICS. Par convention, les noms des PICS sont en capitale.

TP Id	
Test objective	
Reference	
PICS Selection	
	Initial conditions
with {	
conditions	
}	
	Expected behaviour
ensure that {	
when{	
steps	
}	
then{	
results	
}	
}	

Table 1 – Objectif de test

TP Id	TP/GEONW/FDV/BEA/BV-02						
Test objective	GeoNetworking address validity test						
Reference	ETSI EN 302 636-4-1 [1], clauses 6.3 and						
	9.8.6.2						
Config Id	CF01						
PICS Selection	PICS_GN_BEACON_SRC						
	Initial conditions						
with {							
	in the "initial state"						
}							
	Expected behaviour						
ensure that {	ensure that {						
when{	when{						
	the IUT generates a Beacon packet						
}							
then{							
	ds a GeoNetworking packet						
	g SOPV field						
containing GN_ADDR field							
	containing ST field						
indicating the ITS Station type							
containing SCC field							
	cating the ITS Station country code						
}							
}							

Table 2 – Exemple d'objectif de test

▶ 1 D'après les spécifications de la machine à café, définissez les différents TP à implémenter dans votre outil de test.

## 3 Détails de tests


Une fois que les TP sont définis, chaque entité (que j'appelle Testeur dans la suite du document) voulant effectuer des tests va écrire des détails de tests. Ces détails de tests indiqueront donc les modalités pour pouvoir tester son IUT avec ce Testeur. Lors de l'utilisation de variables qui peuvent être

 $30~\mathrm{mai}~2022$ 

configurées dans les plans de test, nous utilisons ce que l'on appelle des PIXIT (*Protocol Implementation eXtra Information for Testing*). Ces PIXIT sont des valeurs qui sont soit indiquées par le fournisseur, mais qui peuvent être modifiées avant de lancer l'IUT, soit des variables de tests. Par exemple, la position géographique d'un IUT est un PIXIT indiqué par le fournisseur, modifiable. Un autre exemple de PIXIT est le temps accordé à l'IUT pour répondre à une requête. Par convention, les PIXIT sont en minuscules avec des \_ pour séparer les mots.

### 3.1 UpperTester


Lorsque nous avons une boîte noire telle que notre machine à café, nous devons être capable de simuler l'environnement de façon automatique. Pour ce faire, nous faisons appel à un module qui s'appelle un UpperTester (UT). Cet UT est défini par le Testeur et implémenté par le fournisseur. Ce qui veut dire qu'un fournisseur doit implémenter les spécifications de l'UT du Testeur qui va valider son équipement. Le Testeur va donc communiquer l'état de l'environnement de l'IUT avec l'UT. Cette communication est définie par le Testeur. Pour le projet, je vous impose l'utilisation d'une communication UDP. La simulation se fait via ce qu'on appelle des primitives. La définition de ces primitives d'un UT se fait comme les Figures 8 à 10. Il existe trois types de primitives : les requêtes, les réponses et les indications. Les requêtes se font dans le sens Testeur vers IUT. Les deux autres se font dans le sens IUT vers Testeur. Les requêtes impliquent une réponse de la part de l'IUT. Les indications sont des primitives envoyées par l'IUT sans la demande du Testeur. Notez que l'UT doit toujours répondre sur le dernier port utilisé par le Testeur pour envoyer une requête. Ce qui signifie que tant que le Testeur n'a pas fait de requête, l'UT ne peut pas faire d'indication.



Name	Length	Value
MessageType	1 byte	0x31
SpeedVariation	2 bytes	Signed integer. Speed variation in units of cm/s


FIGURE 8 – Exemple de primitive de type requête

Emilien Bourdy Page 12/27 30 mai 2022



Name	Length	Value
MessageType	1 byte	0x21
Result	1 byte	0x00: Failure
		0x01: Success

FIGURE 9 – Exemple de primitive de type réponse



Name	Length	Value
MessageType	1 byte	0x23
CamPduLength	2 bytes	Length of 'CamPdu' field
CamPdu	Variable	Received CAM

FIGURE 10 – Exemple de primitive de type indication

Lorsque l'on exécute un test, celui-ci peut avoir quatre statuts

- 1.  $pass \rightarrow le$  comportement attendu a eu lieu.
- 2. fail  $\rightarrow$  un comportement inattendu a eu lieu.
- 3.  $inconc \rightarrow il$  est impossible de conclure.
- 4. error  $\rightarrow$  le test n'a pas pu aboutir (généralement un crash ou une erreur de codec).

Le cas de l'inconc est un cas particulier. Il n'est pas à considérer comme une erreur. Par exemple, si l'UT ne répond pas à une requête, c'est inconclusif. On ne peut pas savoir si cela vient du réseau ou de l'UT en lui-même. Un détail de tests prendra la forme d'un algorithme. Par exemple :

```
1 : Si PICS.INFORMATION == FAUX Alors
     Retourner inconc
3 : Fin Si
4 : Envoyer UtInitialize à l'IUT
5 : Démarrer t_0 d'une durée PIXIT.tc_noac
7: UTPort.receive(UtInitializeResult.Success == FAUX)
     arrêter t_0
     Retourner fail
10: UTPort.receive(UtInitializeResult.Success == VRAI)
      arrêter t_0
12: [] t_0.timeout
      Retourner inconc
14 : Envoyer UtGetPrint à l'IUT
15 : Démarrer t_0 d'une durée PIXIT.tc_noac
16: alt
17: [] UTPort.receive(UtPrintResult.Value == PIXIT.no drink selected)
      arrêter t_0
18:
      Retourner pass
19:
20 : [] UTPort.receive(UtPrintResult.Value)
21:
      arrêter t_0
22:
      Retourner fail
23: [] t_0.timeout
      Retourner inconc
```

Étant donné que vous allez valider ma machine à café qui est déjà implémentée, avec l'UT, nous allons procéder « à l'envers » dans le processus d'écriture des détails de tests, et utiliser les primitives indiquées en annexe (à ne pas lire pour le moment).

▶ 1 Écrivez les détails de tests, ainsi que les différentes primitives UT dont vous auriez besoin pour valider la machine à café selon vos TP.

## 4 Rapport de test

Le rapport de test peut être sous diverses formes (PDF, texte, tableur). Cependant, il convient d'avoir toujours certaines informations. À savoir :

— la date du test,

- l'identifiant du Testeur,
- la version de l'outil de test,
- l'identifiant de l'IUT,
- la version de l'IUT,
- lorsqu'un message est envoyé ou reçu, la nature du message (avec son contenu si possible),
- le comportement (ou la valeur) attendu,
- le comportement (ou la valeur) observé.




FIGURE 11 – Exemple de rapport au format PDF

FIGURE 12 – Exemple de rapport au format texte



FIGURE 13 – Exemple de rapport au format XLS

## 5 Outil de test

- ightharpoonup 1 Faites une nouvelle version de vos plans de tests en utilisant les primitives UT tels que définis en Annexe A.
- ▶ 2 Développez l'outil de test qui déroulera les différents tests. Nous devrons pouvoir sélectionner le ou les tests que nous souhaitons exécuter, ainsi que les différents PICS et PIXIT. Pour ce faire vous pouvez utiliser le langage que vous voulez, avec un programme en ligne de commande ou graphique selon votre souhait. Votre logiciel devra fournir un rapport des tests effectués.

## 5.1 Remise du projet

Le projet sera à rendre par mél au plus tard le lundi 13 avril à 9 h (un petit délai sera accordé dans la journée si des problèmes d'envoi interviennent). Il devra comprendre :

- les sources du programme,
- tout fichiers permettant de compiler (Makefile, README, fichiers de projet pour les IDE etc.),
- les deux versions de vos plans de tests.

Le projet **ne devra pas** contenir le programme pré-compilé.

## A Primitives UT de la machine à café

#### A.1 Initialisations


#### A.1.1 Initialisation

Cette primitive est utilisée pour réinitialiser la machine à café. Requête (Ut<br/>Initialize TS  $\to$  UT)



Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x00

Réponse (UtResult UT  $\rightarrow$  TS)




Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x01
Success	1 octet	0x00: Erreur
		0x01 : Succès

#### A.1.2 Nombre de sucres

Cette primitive est utilisée pour changer le nombre d'unités de sucre dans la machine à café.

Requête (UtSetNbSugar TS  $\rightarrow$  UT)




Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x $0$ 2
Sugar	1 octet	Le nombre d'unités de sucre

Réponse (UtResult Annexe A.1.1)

#### A.1.3 Nombre de gobelets

Cette primitive est utilisée pour changer le nombre de gobelets dans la machine à café.

Requête (UtSetNbBuckets  $TS \rightarrow UT$ )




Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x $0$ 3
Buckets	1 octet	Le nombre de gobelets

Réponse (UtResult Annexe A.1.1)

#### A.1.4 Nombre de boissons

Cette primitive est utilisée pour changer le nombre de boissons dans la machine à café.

Requête (UtSetNbDrinks TS  $\rightarrow$  UT)



Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x04
Index	1 octet	Le numéro de la boisson. Attention, l'indice commence à 0.
Amount	1 octet	Le nombre de boisson.

Réponse (UtResult Annexe A.1.1)

#### A.2 Informations

#### A.2.1 Informations générales


Cette requête est utilisée pour récupérer les informations globales de la machine à café.

Requête (UtGetInfos TS  $\rightarrow$  UT)



Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x10

Réponse (UtGetInfosResult UT  $\rightarrow$  TS)



Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x13
Sugar	1 octet	Le nombre d'unités de sucre
		restants
Buckets	2 octets	Le nombre de gobelets res-
		tants
NDrinks	1 octet	Le nombre d'éléments
		Drinks suivants
Drinks	NDrinks ×	Description de la boisson
	taille d'un	(cf. ci-dessous)
	Drink	

0	1	2	3	
0 1 2 3 4 5 6 7	0 1 2 3 4	5 6 7 0 1 2 3	4 5 6 7 0 1 2	3 4 5 6 7
LabelSize	Label			
	•			
PriceSize	Price			
	•			
Sugar				

Nom	Taille	Valeur
LabelSize	1 octet	La taille du nom de la bois-
		son
Label	LabelSize	Le nom de la boisson
	octets	
PriceSize	1 octet	La taille du prix de la bois-
		son
Price	PriceSize	Le prix de la boisson sous
	octets	forme de chaîne de carac-
		tères
Sugar	1 octet	0x00 : La boisson ne peut
		pas être sucrée
		0x01 : La boisson peut être
		sucrée

#### A.2.2 Affichage


Cette primitive est utilisée pour récupérer ce qui est affiché à l'écran de la machine à café.

Requête (UtGetPrint  $TS \rightarrow UT$ )



Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x12

Réponse (UtGetPrintResult  $UT \rightarrow TS$ )




Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x11
Length	1 octet	La taille de ce qui est affiché
Value	Length oc-	Le texte qui est affiché
	tets	

#### A.3 Sélections

#### A.3.1 Sélection de boisson

Cette primitive est utilisée pour sélectionner une boisson.


Requête (UtSelectDrink TS  $\rightarrow$  UT)



30 mai 2022

Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x21
Drink	1 octet	L'indice de la boisson dési-
		rée

Réponse (UtSelectResult UT  $\rightarrow$  TS)




Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x20
Success	1 octet	0x00: Erreur
		0x01: Succès

#### A.3.2 Sélection du nombre d'unités de sucre

Cette primitive est utilisée pour sélectionner le nombre d'unité de sucre à mettre dans la boisson.

Requête (UtSetSugar TS  $\rightarrow$  UT)



Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x22
Sugar	1 octet	Quantité de sucre à mettre
		dans la boisson

Réponse (UtSelectResult Annexe A.3.1)

#### A.3.3 Valider la boisson

Cette primitive est utilisée pour valider la boisson sélectionnée. Requête (UtValidate TS  $\to$  UT)




Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x23

Réponse (UtSelectResult Annexe A.3.1)

### A.3.4 Insérer une pièce

Cette primitive est utilisée pour insérer une pièce dans la machine à café. Requête (UtInsertCoin  $TS \to UT$ )



Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x24
Coin	1 octet	0x00:0,10
		0x01:0,20
		0x02:0,50
		0x03:1
		0x04:2

Réponse (UtSelectResult Annexe A.3.1)

#### A.3.5 Récupérer la boisson

Cette primitive est utilisée pour récupérer la boisson.

Requête (UtGetDrink  $TS \rightarrow UT$ )




Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x25

Réponse (UtSelectResult Annexe A.3.1)

#### A.3.6 Récupérer la monnaie

Cette primitive est utilisée pour récupérer la monnaie.

Requête (UtGetChange  $TS \rightarrow UT$ )



Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x26

Réponse (UtSelectResult Annexe A.3.1)

#### A.4 Indications

#### A.4.1 Plus de sucre

Cette requête est utilisée pour indiquer qu'il n'y a plus de sucre. Indication (UtNoMoreSugar UT  $\to$  TS)



Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x30


### A.4.2 Plus de gobelet

Cette requête est utilisée pour indiquer qu'il n'y a plus de gobelet. Indication (UtNoMoreBucket UT  $\rightarrow$  TS)

Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x31

#### A.4.3 Plus de boisson

Cette requête est utilisée pour indiquer qu'une boisson n'est plus disponible. Indication (UtNoMoreDrink UT  $\to$  TS)



Nom	Taille	Valeur
MessageType	1 octet	0x32
Drink	1 octet	L'indice de la boisson indis-
		ponible

## B Configuration de la machine à café

La configuration de la machine à café se fait dans le fichier config.json qui doit être placé dans le même répertoire que l'exécutable.

- consumable contient les paramètres des consommables
  - $sugar \rightarrow le nombre d'unités de sucre,$
  - bucket  $\rightarrow$  le nombre de gobelets.
- drinks contient la liste des boissons :
  - label  $\rightarrow$  le texte affiché sur le bouton,
  - price  $\rightarrow$  le prix de la boisson,
  - $img \rightarrow le$  chemin relatif vers l'image de la boisson,
  - $nbDrinks \rightarrow le nombre de boisson.$
- ut contient les paramètres de l'UpperTester
  - $utPort \rightarrow le port d'écoute$ ,
  - interface  $\rightarrow$  le nom de l'interface utilisé,
  - reception  $\rightarrow$  pourcentage de succès de réception des primitives UpperTester,
  - faulty  $\rightarrow$  pourcentage de risque de retourner une erreur à une requête UpperTester,
  - indication  $\rightarrow$  pour centage d'indications envoyés par l'Upper Tester.
- strings contient les messages statiques
  - $chooseDrinkText \rightarrow indication de choisir une boisson,$
  - drinkMadeText → indication de récupérer la boisson préparée,
  - changeText → indication de récupérer la monnaie,
  - noBucket  $\rightarrow$  indication qu'il n'y a plus de gobelet.